

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Durch Drücken der Taste (45) "⏻" lässt sich das Display nicht einschalten.	<p>Batterie leer.</p> <p>Hauptsicherung durchgebrannt.</p> <p>Ladegerät noch in der Steckdose.</p>	<p>Ladezustand der Batterien überprüfen.</p> <p>Die 5A oder 80A Hauptsicherung auswechseln.</p> <p>Stecken Sie den Stecker in der richtigen Weise.</p>
Bürste dreht sich nicht.	<p>Platine der Funktionen ist beschädigt.</p> <p>Platine des Displays ist beschädigt.</p> <p>Bürstenmotor ist beschädigt.</p> <p>Taste Bürste wurde nicht gedrückt.</p>	<p>Auswechseln.</p> <p>Auswechseln.</p> <p>Auswechseln.</p> <p>Die betreffende Taste betätigen.</p>
Ansauger funktioniert nicht.	<p>Platine der Funktionen ist beschädigt.</p> <p>Platine des Displays ist beschädigt.</p> <p>Saugermotor beschädigt.</p> <p>Taste Sauger wurde nicht gedrückt.</p> <p>Rückwassertank voll.</p> <p>Saugfilter blockiert.</p>	<p>Auswechseln.</p> <p>Auswechseln.</p> <p>Auswechseln.</p> <p>Die Taste betätigen.</p> <p>Den Tank und die Sonden leeren, waschen und reinigen.</p> <p>Reinigen Sie den Filter.</p>
Kein chemisches Mittel kommt raus.	<p>Funktion deaktiviert.</p> <p>Tank leer.</p> <p>Schlauch verstopft.</p> <p>Ausfall der Pumpe.</p> <p>Durchflussmesser Versagen.</p> <p>Steuereinheit ausfällt.</p>	<p>Aktivieren Sie die Funktion.</p> <p>Ersetzen.</p> <p>Die Rohre reinigen.</p> <p>Ersetzen.</p> <p>Ersetzen.</p> <p>Ersetzen.</p>

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
<p>Die Maschine trocknet nicht gut und hinterlässt auf dem Boden Wasserspuren.</p>	<p>Saugmotor defekt Ansaugschlauchverstopft.</p> <p>Schmutziger Wischer. Schmutzwassertank voll.</p> <p>Schmutzwasserfilter ist verstopft.</p> <p>Wischergummis verschlissen.</p>	<p>Motor ersetzen.</p> <p>Den Ansaugschlauch, der den Wischer mit dem Schmutzwassertank verbindet, kontrollieren und eventuell reinigen.</p> <p>Reinigen Sie den Wischer.</p> <p>Den Schmutzwassertank leeren.</p> <p>Filter reinigen.</p> <p>Die Wischergummis umdrehen oder ersetzen.</p>
<p>Wasser tritt nicht aus.</p>	<p>Tank leer.</p> <p>Schalter zur Freigabe des Magnetventils nicht gedrückt</p> <p>Defekte Karte.</p> <p>Wasserhahn zu.</p> <p>Filter verstopft.</p> <p>Elektroventil funktioniert nicht.</p>	<p>Tank auffüllen.</p> <p>Drücken Sie den Schalter.</p> <p>Auswechseln.</p> <p>Öffnen Sie den Hahn.</p> <p>Filter reinigen.</p> <p>Technischen Kundendienst anrufen.</p>
<p>Bodenreinigung ist unzureichend.</p>	<p>Falsche Bürsten oder Reinigungsmittel.</p> <p>Bürste verbraucht.</p>	<p>Benutzen Sie dem Boden oder dem Grad der Verschmutzung angepasste Bürsten und Reinigungsmittel.</p> <p>Bürste ersetzen.</p>
<p>Bürste dreht sich nicht. Ansauger funktioniert nicht. Wasser tritt nicht aus.</p>	<p>Defekter Sensor.</p>	<p>Auswechseln.</p>