


PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Al pulsar el botón (45) “  ” la pantalla no se enciende.	<p>Batería descargada.</p> <p>Fusible general quemado.</p> <p>Las baterías siguen en toma de cargador.</p>	<p>Controlar el estado de carga de la batería.</p> <p>Sustituir el fusible general de 5A u 80A.</p> <p>Ponga el enchufe en el sentido correcto.</p>
El cepillo no gira.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Motor del cepillo dañado.</p> <p>Pulsador del cepillo no presionado.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Presionar el relativo pulsador.</p>
El aspirador no funciona.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Motor aspiración dañado.</p> <p>Pulsador aspirador no presionado.</p> <p>Tanque de recuperación lleno.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Presionar el pulsador.</p> <p>Vaciar, lavar y limpiar el tanque y las sondas.</p>
No sale el producto químico.	<p>Función desactivada.</p> <p>Tanque vacío.</p> <p>Manguera obstruido.</p> <p>La bomba fallo.</p> <p>Medidor de caudal fallo.</p> <p>Unidad de control fallo.</p>	<p>Activar la función.</p> <p>Reemplazar.</p> <p>Limpie los tubos.</p> <p>Reemplazar.</p> <p>Reemplazar.</p> <p>Reemplazar.</p>

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
<p>La máquina no seca biendejando residuos de agua en el suelo.</p>	<p>Motor de aspiración defectuoso. Tubo de aspiración obstruido. Escobilla sucio. Depósito de retorno lleno. Filtro del agua sucia obstruido. Cauchos de la escobilla desgastados. Filtro de aspiración bloqueado.</p>	<p>Reemplace el motor. Controlar o limpiar el tubo de aspiraciónque conecta la escobilla con eldepósito de retorno. Limpie la escobilla. Vaciar el depósito deretorno. Limpiar el filtro. Invertir o sustituir loscauchos de la escobilla. Limpie el filtro.</p>
<p>No sale agua.</p>	<p>Depósito vacío. Tarjeta defectuosa. Interruptor de activación de la electroválvula no presionado. Grifo cerrado. Filtro obstruido. No funciona la electroválvula.</p>	<p>Llenar el depósito. Sustituir. Presionar el interruptor. Abrir el grifo. Limpiar el filtro. Llamar al servicio de asistencia técnica.</p>
<p>Limpieza del suelo ineficiente.</p>	<p>Cepillos o detergentes inadecuados. Cepillo desgastado.</p>	<p>Usar cepillos o detergente-saptos para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar. Sustituir el cepillo.</p>
<p>El cepillo no gira. El aspirador no funciona. No sale agua.</p>	<p>Sensor defectuoso.</p>	<p>Sustituir.</p>