

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
Appuyant sur la touche (45) "⏻" l'écran ne s'allume pas.	La batterie est déchargée. Le fusible général est grillé. La fiche de batteries et encore placé sur la prise du chargeur.	Contrôler l'état de charge de la batterie. Remplacer le fusible général de 5A ou 80A. Mettez le bouchon dans le bon sens.
La brosse ne tourne pas.	Carte fonctions endommagée. Carte écran endommagée. Moteur de brosse endommagé. On n'a pas poussé sur le bouton de la brosse.	Remplacer. Remplacer. Remplacer. Pousser sur le bouton.
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Carte fonctions endommagée. Carte écran endommagée. Moteur d'aspiration endommagé. On n'a pas poussé sur le bouton de l'aspirateur. Réservoir de récupération plein. Filtre d'aspiration est bloqué.	Remplacer. Remplacer. Remplacer. Pousser sur le bouton. Vider, laver et nettoyer le réservoir et les sondes. Nettoyez le filtre.
Ne sortie pas le produit chimique.	Fonction désactivée. Réservoir vide. Tuyau bouché. Pompe échoue. Défaillance du débitmètre. L'unité de commande échoue.	Activer la fonction. Remplacer. Nettoyer les tubes Remplacer. Remplacer. Remplacer.

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
La machine ne sèche pas correctement et laisse des traces d'eau sur le sol.	<p>Moteur d'aspiration défectueux.</p> <p>Le tuyau d'aspiration est encrassé.</p> <p>L'essuie-glace sale.</p> <p>Le réservoir de récupération est plein.</p> <p>Filtre à eau sale encrassé.</p> <p>Les raclettes en caoutchouc sont usées.</p>	<p>Remplacer le moteur.</p> <p>Contrôler et éventuellement nettoyer le tuyau d'aspiration qui relie le groupe suceur au réservoir de récupération.</p> <p>Nettoyez la glace.</p> <p>Vider le réservoir de récupération.</p> <p>Nettoyer le filtre.</p> <p>Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.</p>
L'eau ne sort plus.	<p>Le réservoir est vide.</p> <p>Carte défectueuse.</p> <p>Interrupteur activation électrovalve non appuyé.</p> <p>Le robinet est fermé.</p> <p>Le filtre est encrassé.</p> <p>L'électrovalve ne fonctionne pas.</p>	<p>Remplir le réservoir.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Appuyer sur l'interrupteur.</p> <p>Ouvrir le robinet.</p> <p>Nettoyer le filtre.</p> <p>Contactez le service d'assistance technique.</p>
Le nettoyage du sol est insuffisant.	<p>Les brosses ou les détergents sont inadaptés.</p> <p>La brosse est usée.</p>	<p>Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou selon le degré de saleté à nettoyer.</p> <p>Substituer la brosse.</p>
<p>La brosse ne tourne pas.</p> <p>L'aspirateur ne fonctionne pas.</p> <p>L'eau ne sort plus.</p>	<p>Capteur défectueux.</p>	<p>Remplacer.</p>