


PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
Appuyant sur la touche (45) “  <p>La batterie est déchargée.</p> <p>Le fusible général est grillé.</p> <p>La fiche de batteries et encore placé sur la prise du chargeur.</p>	<p>Contrôler l'état de charge de la batterie.</p> <p>Remplacer le fusible général de 5A ou 80A.</p> <p>Mettez le bouchon dans le bon sens.</p>	
La brosse ne tourne pas.	<p>Carte fonctions endommagée.</p> <p>Carte écran endommagée.</p> <p>Sensor tactile sur la poignée est faute.</p> <p>Moteur de brosse endommagé.</p> <p>On n'a pas poussé sur le bouton de la brosse.</p>	<p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Pousser sur le bouton.</p>
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<p>Carte fonctions endommagée.</p> <p>Carte écran endommagée.</p> <p>Moteur d'aspiration endommagé.</p> <p>On n'a pas poussé sur le bouton de l'aspirateur.</p> <p>Réservoir de récupération plein.</p>	<p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Pousser sur le bouton.</p> <p>Vider, laver et nettoyer le réservoir et les sondes.</p>
La machine ne sèche pas correctement et laisse des traces d'eau sur le sol.	<p>L'aspirateur est éteint.</p> <p>Le tuyau d'aspiration est encrassé.</p> <p>L'essuie-glace sale.</p> <p>Le réservoir de récupération est plein.</p> <p>Filtre à eau sale encrassé.</p> <p>Les raclettes en caoutchouc sont usées.</p>	<p>Démarrer l'aspirateur.</p> <p>Contrôler et éventuellement nettoyer le tuyau d'aspiration qui relie de groupe suceur au réservoir de récupération.</p> <p>Nettoyez la glace.</p> <p>Vider le réservoir de récupération.</p> <p>Nettoyer le filtre.</p> <p>Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.</p>

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
L'eau ne sort plus.	<p>Le réservoir est vide.</p> <p>Interrupteur activation électrovalve non appuyé.</p> <p>Le robinet est fermé.</p> <p>Le filtre est encrassé.</p> <p>L'électrovalve ne fonctionne pas.</p>	<p>Remplir le réservoir.</p> <p>Appuyer sur l'interrupteur.</p> <p>Ouvrir le robinet.</p> <p>Nettoyer le filtre.</p> <p>Contacter le service d'assistance technique.</p>
Le nettoyage du sol est insuffisant.	<p>Les brosses ou les détergents sont inadaptés.</p> <p>La brosse est usée.</p>	<p>Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou selon le degré de saleté à nettoyer.</p> <p>Substituer la brosse.</p>
<p>La brosse ne tourne pas.</p> <p>L'aspirateur ne fonctionne pas.</p> <p>L'eau ne sort plus.</p>	<p>Capteur défectueux.</p>	<p>Remplacer.</p>