

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
При нажатии кнопки (45) “  ” экран не загорается.	Разряженные аккумуляторы. Общий переключатели является сожжен. Вилка батареи по-прежнему позиционируется в зарядное устройство	Проверьте состояние заряда батареи. Заменить общего предохранителя 5A sau 80A. Вставьте вилку правильным образом.
Щетка не вращается.	Функция карточки повреждена. Карта Дисплей повреждена. Сенсорный датчик рукоятки является дефектным. Мотор щетки поврежден. Кнопка для щетки не нажата.	Заменить. Заменить. Заменить. Заменить. Нажмите на соответствующую кнопку.
Пылесос не работает.	Функция карточки повреждена. Карта дисплея повреждена. Мотор щетки поврежден. Кнопка для щетки не нажата. Бак для отработанного раствора - полном объеме.	Заменить. Заменить. Заменить. Нажмите кнопку. Вымыть и очистить бак и зондов.
Машина не сушит или не сушит, хорошо оставляя влажных следов.	Пылесос выключен. Всасывающая труба забита. Грязный скребок. Резервуар для отработанной воды полон. Фильтр для грязной воды засорен. Изношенные шины скребка.	Включите Пылесос. Проверьте и при необходимости очистить всасывающую трубку, которая скребок и резервуар для отработанной воды. Очистите скребка. Опорожнить резервуар для отработанной воды. Очистите фильтр. Заменить или повернуть шины скребка.

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
Вода не выходит.	<p>Резервуар пуст.</p> <p>переключатель активации электромагнитного клапана - не нажатый.</p> <p>Клапан закрыт.</p> <p>Фильтр заблокирован.</p> <p>Электромагнитный насос не работает.</p>	<p>Заполните резервуар.</p> <p>Нажмите переключатель.</p> <p>Откройте кран.</p> <p>Очистите фильтр.</p> <p>Позвоните в техническую поддержку.</p>
Недостаточной очистки пола.	<p>Щетки или неподходящие моющие средства.</p> <p>Щетки изношены.</p>	<p>Используйте щетки или чистящие средства соответствующие типу пола или грязи.</p> <p>Заменить щетки</p>
<p>Пылесос не работает.</p> <p>Аспиратор не работает.</p> <p>Не выделяется вода.</p>	<p>Сенсорный датчик рукоятки является дефектным.</p>	<p>Заменить.</p>