

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Al pulsar el interruptor (45) “  <p>Batería descargada.</p> <p>Fusible general quemado.</p> <p>Las baterías siguen en toma de cargador.</p>	<p>Controlar el estado de carga de la batería.</p> <p>Sustituir el fusible general de 50A u 75A.</p> <p>Ponga el enchufe en el sentido correcto.</p>	
El cepillo no gira.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Sensore touch sul maniglione guasto.</p> <p>Motor del cepillo dañado.</p> <p>Interruptor del cepillo no presionado o fracaso.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Pulse el interruptor apropiado o reemplazar.</p>
El aspirador no funciona.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Motor aspiración dañado.</p> <p>Vacuostato no presionado o fracaso.</p> <p>Tanque de recuperación lleno.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Pulse el interruptor apropiado o reemplazar.</p> <p>Vaciar, lavar y limpiar el tanque.</p>
La máquina no seca biendejando residuos de agua en el suelo.	<p>Aspirador apagado</p> <p>Tubo de aspiración obstruido.</p> <p>Escobilla sucio.</p> <p>Depósito de retorno lleno.</p> <p>Filtro del agua sucia obstruido.</p> <p>Cauchos de la escobilla desgastados.</p>	<p>Encender el aspirador</p> <p>Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno.</p> <p>Limpie la escobilla.</p> <p>Vaciar el depósito de retorno.</p> <p>Limpiar el filtro.</p> <p>Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla.</p>

<b>PROBLEMAS</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>SOLUCIONES</b>
No sale agua.	Depósito vacío.  Interruptor de activación de la electroválvula no presionado.  Grifo cerrado.  Filtro obstruido.  No funciona la electroválvula.	Llenar el depósito.  Presionar el interruptor.  Abrir el grifo.  Limpiar el filtro.  Llamar al servicio de asistencia técnica.
Limpieza del suelo ineficiente.	Cepillos o detergentes inadecuados.    Cepillo desgastado.	Usar cepillos o detergentes adecuados para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar.    Sustituir el cepillo.