

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Girando en "ON" el selector de llave, la máquina no se enciende.	Batería descargada. Bloque de llave dañado. Fusible general quemado. Enchufe baterías dañado.	Controlar el estado de carga de la batería. Sustituir. Sustituir el fusible general de 30A u 75A. Sustituir.
El cepillo no gira.	Tarjeta de funciones dañada. Motor del cepillo dañado. Botón del cepillo no presionado o dañado.	Sustituir. Sustituir. Presionar el botón correspondiente o sustituir.
El aspirador no funciona.	Tarjeta de funciones dañada. Motor aspiración dañado. Botón del aspirador no presionado o dañado. Tanque de recuperación lleno. Filtro aspiración obstruido.	Sustituir. Sustituir. Presionar el botón o sustituir. Vaciar, lavar y limpiar el tanque y las sondas. Limpiar el filtro.
La máquina no seca biendiendo residuos de agua en el suelo.	Motor de aspiración defectuoso. Tubo de aspiración obstruido. Escobilla sucio. Depósito de retorno lleno. Filtro del agua sucia obstruido. Cauchos de la escobilla desgastados.	Reemplace el motor. Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno. Limpie la escobilla. Vaciar el depósito de retorno. Limpiar el filtro. Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
No sale agua.	Depósito vacío. Grifo cerrado. Filtro obstruido. No funciona la electroválvula.	Llenar el depósito. Abrir el grifo. Limpiar el filtro. Llamar al servicio de asistencia técnica.
Limpieza del suelo ineficiente.	Cepillos o detergentes inadecuados. Cepillo desgastado.	Usar cepillos o detergentes aptos para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar. Sustituir el cepillo.
El cepillo no gira. El aspirador no funciona. No sale agua.	Sensor defectuoso.	Sustituir.