

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Tocando los botones del agarradero, el aparato no se pone en marcha.	Batería descargada (solamente para la versión con batería).	Controlar el estado de carga de la batería.
	Enchufe de conexión de red desconectado (solamente para la versión con cargador).	Conectar el enchufe de red.
El cepillo no gira.	Los botones del agarradero no están tocados.	Tocar los botones.
	Botón que activa la rotación del cepillo no pulsado.	Pulsar el botón.
	Motor del cepillo dañado.	Reemplazar el motor.
El aspirador no funciona.	El aspirador está apagado.	Arrancar el aspirador tocando el botón aferente.
	Motor aspiración dañado.	Sustituir la turbina.
La máquina no seca biendejando residuos de agua en el suelo.	Aspirador apagado.	Arrancar el aspirador tocando el botón aferente.
	Tubos de aspiración tapadas.	Verificar y eventualmente limpiar los tubos de aspiración que conectan las limpiadoras con el depósito de recuperación.
	Las láminas de goma de la limpiadora están sucias.	Limpiar las láminas de goma de la limpiadora.
	Cauchos de la escobilla desgastados.	Invertir o sustituir loscauchos de la escobilla.
El aparato se para.	Batería descargada.	Cargar la batería.
	Depósito de recuperación lleno.	Vaciar el depósito.
No sale agua.	Depósito vacío.	Llenar el depósito.
	Filtro obstruido.	Limpiar el filtro.
	La bomba no funciona.	Llamar al servicio de asistencia técnica.
Limpieza del suelo ineficiente.	Cepillo o detergente inadecuado.	Utilizar el cepillo adecuado o detergentes adecuados en función del tipo de suelo o del nivel de suciedad para limpiar.
	Cepillo desgastado.	Sustituir el cepillo.