

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
En appuyant les leviers sur la manche de conduite, la machine ne démarre pas.	La batterie est déchargée (seulement pour la version avec batterie).	Contrôler l'état de charge de la batterie.
	La prise est débranchée (seulement pour la version avec chargeur).	Brancher la prise.
La brosse ne tourne pas.	Les leviers sur la manche de conduite ne sont pas appuyés.	Appuyer les leviers.
	Le bouton commandant la rotation de la brosse n'est pas enclenché.	Enclencher le bouton.
	Moteur de brosse endommagé.	Remplacer le moteur.
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Aspirateur éteint.	Mettre l'aspirateur en marche en appuyant le bouton correspondant.
	Moteur d'aspiration endommagé.	Remplacer la turbine.
La machine ne sèche pas correctement et laisse des traces d'eau sur le sol.	L'aspirateur est éteint.	Mettre l'aspirateur en marche en appuyant le bouton correspondant.
	Tuyaux d'aspiration bouchés.	Vérifier et nettoyer les tubes d'aspiration reliant les racleurs au réservoir de récupération.
	Lames en caoutchouc du racleur sales.	Nettoyer les lames en caoutchouc du racleur.
	Les raclettes en caoutchouc sont usées.	Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.
La machine s'éteint.	Batterie faible.	Charger la batterie.
	Réservoir de récupération plein.	Vidanger le réservoir.
L'eau ne sort plus.	Le réservoir est vide.	Remplir le réservoir.
	Le filtre est encrassé.	Nettoyer le filtre.
	Pompe non-fonctionnant.	Contacteur le service d'assistance technique.
Le nettoyage du sol est insuffisant.	Brosse ou détergent inadéquat(e).	Utiliser une brosse adéquate ou des détergents appropriés pour le type de plancher ou sale à nettoyer.
	La brosse est usée.	Substituer la brosse.