

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Girando la llave la máquina no se enciende.	Batería descargada. Fusible general quemado. Llave defectuosa.	Controlar el estado de carga de la batería. Sustituir el fusible colocado sobre el cable de la batería. Sustituir la llave.
La escobilla no gira	Marcha en punto muerto. Avería del motor. Avería de la placa.	Introducir la marcha hacia adelante o la marcha atrás. Sustituir el motor. Sustituir la placa.
El aspirador no funciona.	Depósito de recuperación lleno. Avería del motor turbina. Avería de la placa.	Vaciar el depósito. Sustituir el motor. Avería de la placa.
La máquina no seca o no seca bien dejando restos de agua en el suelo.	Aspirador apagado. Tubo de aspiración obstruido. Depósito de retorno lleno. Cauchos de la escobilla desgastados.	Encender el aspirador. Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno. Vaciar el depósito de retorno. Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla.
No sale agua.	Depósito vacío. Bomba agua defectuosa. Avería de la placa. Filtro atascado. Electroválvula bomba que no funciona.	Rellenar el depósito. Sustituir bomba agua. Avería de la placa. Limpiar el filtro. Llamar al Servicio Técnico de asistencia.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
<p>La máquina no se mueve en condiciones de trabajo.</p>	<p>Operador no sentado correctamente en el puesto de conducción.</p> <p>Monorrueda defectuosa.</p> <p>Marcha no introducida.</p> <p>Avería de la placa.</p> <p>Sensor de presencia del operador dañado.</p>	<p>Sentarse correctamente en el asiento.</p> <p>Substitución monorrueda.</p> <p>Introducir la marcha a través de su correspondiente mando.</p> <p>Avería de la placa.</p> <p>Llamar al servicio técnico de asistencia para realizar su sustitución.</p>
<p>Limpieza del suelo ineficiente.</p>	<p>Cepillos o detergentes inadecuados.</p> <p>Cepillo desgastado.</p>	<p>Usar cepillos o detergentes aptos para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar.</p> <p>Sustituir el cepillo.</p>
<p>El indicador  tanque solución vacío sigue parpadeando.</p>	<p>Tanque vacío.</p> <p>Grifo cerrado.</p> <p>Avería en el caudalímetro.</p>	<p>Llenar el tanque.</p> <p>Abrir el grifo.</p> <p>Substituir el caudalímetro.</p>