

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
La machine ne démarre lorsque l'on tourne la clé.	La batterie est déchargée.	Contrôler l'état de charge de la batterie.
	Le fusible général est grillé.	Remplacer le fusible positionné sur le câble batterie.
	Clé défectueuse.	Remplacer la clé.
La brosse ne tourne pas.	Marche au point mort.	Insérer la marche avant ou arrière.
	Problèmes de moteur.	Remplacer le moteur.
	Échec du carte.	Remplacez la carte.
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Réservoir de récupération plein.	Vider le réservoir.
	Moteur à turbine défectueuse.	Remplacer le moteur.
	Échec du carte.	Remplacez la carte.
La machine n'essuie pas ou essuie mal en laissant des traces d'eau sur le sol.	L'aspirateur est éteint.	Démarrer l'aspirateur.
	Le tuyau d'aspiration est encrassé.	Contrôler et éventuellement nettoyer le tuyau d'aspiration qui relie le groupe suceur au réservoir de récupération.
	Le réservoir de récupération est plein.	Vider le réservoir de récupération.
	Les raclettes en caoutchouc sont usées.	Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.
L'eau ne sort plus.	Réservoir vide.	Remplir le réservoir.
	Pompe à eau défectueuse.	Remplacer la pompe à eau.
	Échec du carte.	Remplacez la carte.
	Filtre engorgé.	Nettoyer le filtre.
	L'électrovalve de la pompe ne fonctionne pas.	Appeler le service d'assistance technique.

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
La machine ne se déplace pas en condition de travail.	Opérateur non assis correctement su poste de conduite. Moto roue défectueuse. Marche non insérée. Échec du carte. Capteur présence opérateur endommagé.	S'asseoir correctement sur le siège. Remplacement moto roue. Insérer la marche avec la commande relative. Remplacez la carte. Appeler le service d'assistance pour le remplacement.
Le nettoyage du sol est insuffisant.	Les brosses ou les détergents sont inadaptés. La brosse est usée.	Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou selon le degré de saleté à nettoyer. Substituer la brosse.
L'indicateur  du réservoir de solution vide continue de clignoter.	Réservoir vide. Appuyez sur off. Une défaillance du débitmètre.	Remplir le réservoir. Ouvrez le robinet. Remplacer le débitmètre.