


<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RIMEDIO</b>
Ruotando la chiave la macchina non si avvia.	Batteria scarica.	Controllare lo stato di carica della batteria.
	Fusibile generale bruciato.	Sostituire il fusibile posizionato sul cavo batteria.
	Chiave difettosa.	Sostituire la chiave.
Spazzola non ruota.	Marcia in folle.	Inserire la marcia avanti o la retromarcia.
	Motore guasto.	Sostituire il motore.
	Scheda guasta.	Sostituire la scheda.
Aspiratore non funziona.	Serbatoio di recupero pieno.	Svuotare il serbatoio.
	Motore turbina guasto.	Sostituire il motore.
	Scheda guasta.	Sostituire la scheda.
La macchina non asciuga o non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	Aspiratore spento.	Avviare l'aspiratore
	Tube di aspirazione intasato.	Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitoro al serbatoio di recupero.
	Serbatoio di recupero pieno.	Svuotare il serbatoio di recupero.
	Gomme tergitoro usurate.	Capovolgere o sostituire le gomme tergitoro.
Non fuoriesce acqua.	Serbatoio vuoto.	Riempire il serbatoio.
	Pompa acqua difettosa.	Sostituire la pompa acqua.
	Scheda guasta.	Sostituire la scheda.
	Filtro intasato.	Pulire il filtro.
	Elettrovalvola pompa non funzionante.	Chiamare il servizio di assistenza tecnica.

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
<p>La macchina non si muove in condizioni di lavoro.</p>	<p>Operatore non seduto correttamente al posto di guida.</p> <p>Motoruota difettosa.</p> <p>Marcia non inserita.</p> <p>Scheda guasta.</p> <p>Sensore presenza operatore guasto.</p>	<p>Sedersi correttamente sul sedile.</p> <p>Sostituzione motoruota.</p> <p>Inserire la marcia tramite il relativo comando.</p> <p>Sostituire la scheda.</p> <p>Chiamare il servizio di assistenza per la sostituzione.</p>
<p>Pulizia pavimento insufficiente.</p>	<p>Spazzole o detergente inadeguati.</p> <p>Spazzola consumata.</p>	<p>Usare spazzole o detergenti adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire.</p> <p>Sostituire la spazzola.</p>
<p>La spia  tanica soluzione vuota continua a lampeggiare.</p>	<p>Tanica vuota.</p> <p>Rubinetto chiuso.</p> <p>Flussometro guasto.</p>	<p>Riempire la tanica.</p> <p>Aprire il rubinetto.</p> <p>Sostituire il flussometro.</p>