


1.1 - BÚSQUEDA AVERÍAS

| PROBLEMAS | CAUSAS | SOLUCIONES |
|---|--|--|
| Girando la llave la máquina no se enciende. | Batería descargada. | Controlar el estado de carga de la batería. |
| | Fusible general quemado. | Sustituir el fusible colocado sobre el cable de la batería. (*) |
| | Llave defectuosa. | Reemplazar la llave. (*) |
| La escobilla no gira. | Avería del motor. | Reemplazar el motor. (*) |
| | Avería de la placa. | Reemplazar la placa. (*) |
| El aspirador no funciona. | Depósito de recuperación lleno. | Vaciar el depósito. |
| | Avería del motor turbina. | Reemplazar el motor. (*) |
| | Avería de la placa. | Reemplazar la placa. (*) |
| La máquina no seca o no seca bien dejando restos de agua en el suelo. | Aspirador apagado. | Encender el aspirador. |
| | Tubo de aspiración obstruido. | Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno. |
| | Depósito de retorno lleno. | Vaciar el depósito de retorno. |
| | Cauchos de la escobilla desgastados. | Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla. |
| No sale agua. | Depósito vació. | Rellenar el depósito. |
| | Filtro atascado. | Limpiar el filtro. |
| | Válvula solenoide bomba que no funciona. | Reemplazar la válvula solenoide. (*) |
| | Bomba agua defectuosa. | Reemplazar bomba agua. (*) |
| | Avería de la placa. | Reemplazar la placa. (*) |

| PROBLEMAS | CAUSAS | SOLUCIONES |
|---|---|--|
| La máquina no se mueve en condiciones de trabajo. | Operador no sentado correctamente en el puesto de conducción. | Sentarse correctamente en el asiento. |
| | Monorrueda defectuosa. | Substitución monorrueda. (*) |
| | Avería de la placa. | Reemplazar la placa. (*) |
| | Sensor de presencia del operador dañado. | Reemplazar el sensor. (*) |
| Limpieza del suelo ineficiente. | Cepillos o detergentes inadecuados. | Usar cepillos o detergentes-aptos para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar. |
| | Cepillo desgastado. | Sustituir el cepillo. |
| El indicador “  ” tanque solución vacío sigue parpadeando. | Tanque vacío. | Riempire la tanica. |
| | Grifo cerrado. | Aprire il rubinetto. |
| | Avería en el caudalímetro. | Reemplazar el caudalímetro. (*) |

(*) Llame para solicitar asistencia para el reemplazo.