

Fehler	Ursache	Behebungsmaßnahme
Der Staubsauger lässt sich nicht starten	Keine Stromversorgung	Vorhandene Spannung an der Steckdose überprüfen. Die Unversehrtheit von Stromstecker und Stromkabel überprüfen.
	Leistungsschalter ausgelöst	Leistungsschalter wiederherstellen
Austreten von Staub	Offene Stellen im Saugrohr/Auslass	Rohr auswechseln
	Filter für den Saugvorgang nicht geeignet	Für den Saugvorgang geeigneten Filter einlegen
Geringe Saugleistung des Staubsaugers	Offene Stellen oder Verstopfung im Rohr	Rohr überprüfen und ggf. auswechseln
	Behälter voll	Behälter leeren
	Filter verstopft	Filter reinigen oder ggf. auswechseln
	Dichtungen verschlissen	Dichtungen überprüfen und ggf. auswechseln
	Luftaustritt	An den Verschlusshebeln, den Verriegelungsschrauben, am Behälter und der Filterkammer auf etwaigen Luftaustritt achten.
Motoren laufen übermäßig laut	Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Ghibli&Wirbel	