

<i>Inconveniente</i>	<i>Causa</i>	<i>Solución</i>
<i>El aspirador no se pone en marcha</i>	Falta corriente	Controlar que llegue tensión a la toma de corriente Controlar la integridad de la clavija y del cable de alimentación
	Interruptor magnetotérmico disparado	Rearmar el interruptor magnetotérmico
<i>Salida de polvo</i>	Tubo de aspiración/descarga perforado	Sustituir el tubo
	Filtro no adecuado al tipo de aspiración	Montar un filtro adecuado al tipo de material por aspirar
<i>El aspirador no aspira bien</i>	Tubo perforado o atascado	Controlar el tubo y, si es necesario, sustituirlo
	Contenedor lleno	Vaciar el contenedor
	Filtro atascado	Limpiar el filtro y, si es necesario, sustituirlo
	Juntas desgastadas	Controlar las juntas y, si es necesario, sustituir las
	Pérdida de aire	Controlar posibles pérdidas de aire por los ganchos de cierre, por los tornillos de apriete, por el contenedor y por la cámara del filtro
<i>Motores excesivamente ruidosos</i>	<i>Contactar con el Servicio de Asistencia Técnica de Ghibli&Wirbel</i>	