

**5.5 Se qualcosa non funziona**

| <i>Anomalia riscontrata</i>                  | <i>Possibile guasto</i>                                  | <i>Rimedio consigliato</i>                                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'aspiratore non si avvia</b>             | Mancanza di corrente                                     | Verificare la presenza di tensione nella presa di corrente.<br>Verificare l'integrità della spina e del cavo di alimentazione. |
|                                              | Interruttore magnetotermico scattato                     | Riarmare l'interruttore magnetotermico                                                                                         |
| <b>Fuoriuscita di polveri</b>                | Tubo di aspirazione / scarico bucato                     | Sostituire il tubo                                                                                                             |
|                                              | Filtro non idoneo al tipo di aspirazione                 | Montare il filtro idoneo al tipo di materiale da aspirare                                                                      |
| <b>L'aspiratore non aspira come dovrebbe</b> | Tubo bucato o otturato                                   | Verificare il tubo e, se necessario, sostituirlo                                                                               |
|                                              | Contenitore pieno                                        | Svuotare il contenitore                                                                                                        |
|                                              | Filtro intasato                                          | Pulire il filtro o eventualmente sostituirlo                                                                                   |
|                                              | Guarnizioni usurate                                      | Verificare le guarnizioni e, nel caso, sostituirle                                                                             |
|                                              | Perdita aria                                             | Controllare eventuali perdite d'aria dai ganci di chiusura, dalle viti di serraggio, dal contenitore, dalla camera del filtro  |
| <b>Motori eccessivamente rumorosi</b>        | <b>Contattare l'assistenza tecnica Ghibli&amp;Wirbel</b> |                                                                                                                                |

**Avvertenza!**

**Per qualunque altro problema interpellare il servizio di assistenza tecnica GIBLI&WIRBEL.**