

5.5 Guide de dépannage

| Problème | Cause probable | Remède conseillé |
|---|---|--|
| L'aspirateur ne démarre pas | Absence secteur | Vérifier la présence de la tension dans la prise de courant. Vérifier le bon état de la fiche et du câble d'alimentation. |
| | Interrupteur magnétothermique déclenché | Réarmer l'interrupteur magnétothermique. |
| Sortie de poussière | Filtre percé | Remplacer le filtre |
| | Filtre inadapté au type d'aspiration | Remplacer le filtre et monter le filtre adapté au type de matériaux à aspirer |
| Aspiration insuffisante ou réduite | Tuyau percé ou bouché | Vérifier le tuyau et le remplacer si nécessaire |
| | Cuve pleine | Vider la cuve |
| | Filtre engorgé | Nettoyer le filtre ou le remplacer si nécessaire |
| | Joints usés | Vérifier les joints et les remplacer si nécessaire |
| | Fuites d'air | Contrôler d'éventuelles fuites d'air des crochets de fermeture, des vis de serrage, de la cuve, de la chambre du filtre |
| Moteurs excessivement bruyants | Contactez l'assistance technique GIBLI&WIRBEL. | |

Avertissement!

Pour tout autre problème, contactez le service assistance technique GIBLI&WIRBEL.