

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aspirador no funciona.	<p>Interruptor del aspirador no presionado.</p> <p>Enchufe no conectado.</p> <p>No hay corriente</p>	<p>Presionar el interruptor.</p> <p>Introducir el enchufe en la toma de corriente.</p> <p>Controlar la línea de alimentación.</p>
La aspiración no es satisfactoria	<p>Bolsa de papel llena.</p> <p>Elementos filtrantes obstruidos.</p> <p>Accesorios o tubería obstruida.</p> <p>Extensión de la boca de aspiración desgastada o arruinada.</p>	<p>Cambiar la bolsa recogedora de polvos.</p> <p>Limpiar los elementos filtrantes.</p> <p>Controlar y limpiar el tubo flexible y la boca de aspiración.</p> <p>Controlar y sustituir la extensión.</p>