

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<p>Interrupteur non enclenché.</p> <p>Fiche non insérée.</p> <p>Panne de courant.</p>	<p>Appuyer sur l'interrupteur.</p> <p>Insérer la fiche dans la prise de courant.</p> <p>Vérifier la ligne d'alimentation.</p>
L'aspiration n'est pas satisfaisante.	<p>Sac en papier plein.</p> <p>Éléments filtrants encrassés.</p> <p>Accessoires ou tuyaux bouchés.</p> <p>Raclette buse d'aspiration usée ou abîmée.</p>	<p>Remplacer le sac récolte poussières.</p> <p>Nettoyer les éléments filtrants.</p> <p>Contrôler et nettoyer le tuyau flexible et la bouche d'aspiration.</p> <p>Contrôler et remplacer la raclette.</p>