

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Пылесос не работает.	<p>Переключатель не нажат.</p> <p>Штепсельная вилка не подсоединена.</p> <p>Отсутствует электрический ток.</p>	<p>Нажать переключатель.</p> <p>Вставить вилку в электрическую розетку.</p> <p>Проверить линию питания.</p>
Недостаточное всасывание.	<p>Бумажный мешок заполнен.</p> <p>Фильтрующие элементы засорены.</p> <p>Насадки или трубки засорены.</p> <p>Скребок всасывающего патрубку изношен или поврежден.</p>	<p>Заменить мешок для сбора пыли.</p> <p>Очистить фильтрующие элементы.</p> <p>Проверить и очистить гибкую трубку и всасывающий патрубок.</p> <p>Проверить и заменить скребок.</p>