

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Aspiratore non funziona.	<p>Interruttore non premuto.</p> <p>Spina non inserita.</p> <p>Mancanza corrente.</p>	<p>Premere l'interruttore.</p> <p>Inserire la spina nella presa di corrente.</p> <p>Verificare la linea di alimentazione.</p>
L'aspirazione non è soddisfacente.	<p>Sacchetto in carta pieno.</p> <p>Elementi filtranti intasati.</p> <p>Accessori o tubi otturati.</p> <p>Racla bocchetta aspirazione usurata o rovinata.</p>	<p>Sostituire il sacchetto raccogli polvere.</p> <p>Pulire gli elementi filtranti.</p> <p>Controllare e pulire il tubo flessibile e la bocchetta di aspirazione.</p> <p>Controllare e sostituire la racla.</p>