

FEHLE	URSACHE	ABHILFE
Staubsauger funktioniert nicht.	Schalter nicht gedrückt.  Stecker nicht angeschlossen.  Kein Strom.	Schalter drücken.  Den Stecker in die Steckdose stecken.  Die Versorgungsleitung überprüfen.
Die Saugleistung ist ungenügend. (Orangenes Licht eingeschaltet).	Papierbeutel voll.  Filterelemente verstopft.  Zubehör oder Rohre verstopft.	Den Staubbeutel austauschen.  Die Filterelemente reinigen.  Den Schlauch und den Saugstutzen überprüfen und reinigen.