

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<p>L'interrupteur n'a pas été appuyé.</p> <p>La fiche n'est pas insérée.</p> <p>Absence de courant.</p>	<p>Appuyer sur l'interrupteur</p> <p>Insérer la fiche dans la prise de courant.</p> <p>Vérifier la ligne d'alimentation</p>
L'aspiration n'est pas suffisante (Le voyant orange s'allume).	<p>Le sachet en papier est plein.</p> <p>Les éléments filtrants sont encrassés.</p> <p>Les accessoires ou les tuyaux sont obstrués.</p>	<p>Remplacer le sachet de collecte des poussières.</p> <p>Nettoyer les éléments filtrants.</p> <p>Contrôler et nettoyer le tuyau flexible et la couche d'aspiration.</p>