PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
Aspirateur ne fonctionne pas (pour le modèle 230V).	Le commutateur n'est pas enfoncé. Branchez pas inclus. Perte courante.	Appuyez sur l'interrupteur. Insérez la fiche dans la prise. Vérifiez la ligne d'alimentation.
Aspirateur ne fonctionne pas (pour le modèle 24V).	Batterie déchargée. La batterie n'est pas correctement introduite. Accumulateur épuisé. Le chargeur ne fonctionne pas.	Recharger la batterie. Vérifier que la batterie soit correctement introduite. Remplacer le cummulateur. Le chargeur doit être vérifié par un spécialiste.
L'apport n'est pas satisfaisante (pour le modèle 230V et modèle 24V).	Le sac en papier plein. Les éléments filtrants sont bloqués. Accessoires ou tuyaux obstrués.	Remplacer le sac à poussière. Nettoyer les éléments filtrants. Vérifier et nettoyer le tuyau et la buse d'aspiration.
L'apport n'est pas satisfaisante (pour le modèle 24V).	Batterie déchargée.	Recharger la batterie.
L'appareil s'éteint pendant le fonctionnement (pour le modèle 24V).	Batterie déchargée.	Recharger la batterie.