

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Aspiratore non funziona (per modello 115V).	Interruttore non premuto. Spina non inserita. Mancanza corrente.	Premere l'interruttore. Inserire la spina nella presa di corrente. Verificare la linea di alimentazione.
Aspiratore non funziona (per modello 24V).	Batteria scarica. Batteria non inserita correttamente. Pacco batterie esaurito. Carica batterie non funzionante.	Ricaricare la batteria. Controllare il corretto inserimento della batteria. Sostituire il pacco batterie. Fare controllare da un tecnico il caricabatterie.
L'aspirazione non è soddisfacente (per modello 115V e modello 24V).	Sacchetto in carta pieno. Elementi filtranti intasati. Accessori o tubi otturati.	Sostituire il sacchetto raccogli polvere. Pulire gli elementi filtranti. Controllare e pulire il tubo flessibile e la bocchetta di aspirazione.
L'aspirazione non è soddisfacente (per modello 24V).	Batteria scarica.	Ricaricare la batteria.
L'apparecchio si spegne durante il funzionamento (per modello 24V).	Batteria scarica.	Ricaricare la batteria.