

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Пылесос не работает (для модели 115V).	Выключатель не нажат. Не подключен. Текущая энергия отсутствует.	Нажмите выключатель. Вводить вилку в розетке. Проверьте линии электропередач.
Пылесос не работает (для модели 24V).	Батарея разряжена. Батарея неправильно установлена. Аккумулятор разряжен. Зарядка не работает.	Зарядите батарею Проверьте правильный ввод батареи. Замените аккумулятор. Зарядка должна быть проверена специалистом.
Вакуум неудовлетворенный (для моделей 115V и модель 24V).	Бумажный мешок полный. Фильтровые элементы блокированы. Аксессуары или трубы забитые.	Замените пылесборник. Очистите фильтровые элементы. Проверьте и очистите шланг и всасывающую соплу.
Вакуум неудовлетворенный (для моделей 24V).	Батарея разряжена.	Зарядите батарею.
Устройство отключается во время работы (для модели 24V).	Батарея разряжена.	Зарядите батарею.