

| PROBLEM | GRUND | PROBLEMLÖSUNG |
|------------------------------------|--|---|
| Der Sauger funktioniert nicht. | Der Netzschalter wurde nicht gedrückt. Der Stecker ist nicht eingesteckt. Fehlende Stromversorgung. | Drücken Sie den Netzschalter. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Untersuchen Sie die Stromleitungen. |
| Die Saugfunktion ist unzulänglich. | Der Papierstaubbeutel ist voll. Die Filterelemente sind verstopft. Die Zubehörteile oder die Rohre sind verstopft. | Ersetzen Sie den Staubbeutel. Reinigen Sie die Filterelemente. Kontrollieren und reinigen Sie den flexiblen Schlauch und den Saugaufsatz. |