

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
El aspirador no funciona.	<p>Interruptor del aspirador no presionado.</p> <p>Enchufe no conectado.</p> <p>No hay corriente.</p>	<p>Presionar el interruptor.</p> <p>Introducir el enchufe en la toma de corriente.</p> <p>Verificar la línea de alimentación.</p>
La aspiración no es satisfactoria.	<p>Accesorios o tubería obstruida.</p> <p>Brocha del cepillo de aspiración gastada o rota.</p>	<p>Controlar y limpiar el tubo flexible y la boquilla de aspiración.</p> <p>Controlar y sustituir la brocha.</p>
Suministro del detergente no uniforme.	<p>Boquilla obstruida.</p> <p>Filtro obstruido.</p>	<p>Limpiar boquilla.</p> <p>Limpiar el filtro de aspiración.</p>
El suministro del detergente no funciona.	Interruptor no presionado.	Presionar el interruptor.