

RICERCA GUASTI

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il sanificatore non funziona.	Interruttore non premuto.	Premere l'interruttore su "ON".
	Spina non inserita.	Inserire la spina nella presa di corrente.
	Mancanza corrente.	Verificare la linea di alimentazione.
Il sanificatore è acceso ma non eroga la soluzione sanificante.	Circuito impianto vuoto.	Premere la leva e attendere che il circuito interno della macchina si riempia per essere disponibile all'utilizzo con la lancia erogatore.
	Serbatoio vuoto.	Riempire il serbatoio.
	Guasto alla pompa.	Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.