







## FEHLERSUCHE

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Der Absaugmotor startet nicht und funktioniert nicht. (Für Versionen der Klasse M und H) Die Filter-LEDs  und LEDs der Absaugung  sind ausgeschaltet.	Stecker nicht angeschlossen.	Den Stecker in die Steckdose stecken.
	Kein Strom vorhanden.	Die Versorgungsleitung prüfen.
	Der Absaugmotor ist überhitzt.	Die korrekte Funktionsweise des Motors überprüfen.
Die Absaugleistung ist nicht zufriedenstellend. (Für Versionen der Klasse M und H) Die LED der Absaugung  blinkt und das akustische Signal ist zu hören; die Geschwindigkeit der Luft im Schlauch ist $\leq 20$ m/s.	Der Absaugmotor ist beschädigt.	Den Motor austauschen. (*)
	Die Position des Wählschalters für den Durchmesser des Absaugschlauchs passt nicht zum verwendeten Schlauch.	Den Wählschalter auf den richtigen Durchmesser des verwendeten Schlauchs stellen.
	Der Abfallbehälter ist voll.	Den Behälter entleeren.
	Fleecebeutel voll.	Den Staubbeutel austauschen.
	Filterelemente verstopft.	Die Filterelemente reinigen. Den Kartuschenfilter reinigen oder austauschen.
	Zubehör oder Rohre verstopft.	Den Schlauch und die Saugdüse überprüfen und reinigen.
	Beschädigter Vakuummotor.	Tauschen Sie den Motor aus. (*)
Abstreifer Saugdüse abgenutzt oder beschädigt.	Den Abstreifer überprüfen und austauschen.	
(Für Versionen der Klasse H) Die Absaugleistung ist nicht zufriedenstellend, die Filter-LED  blinkt und das akustische Signal ist zu hören.	Keine Filterkartusche vorhanden.	Den Filter installieren.
	Die Filterkartusche ist verstopft oder beschädigt.	Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
<p>Der Absaugmotor ist stehen geblieben.            (Für Versionen der Klasse M und H) Die Filter-LEDs  und die LED der Absaugung  leuchten durchgehend, das akustische Signal ist zu hören.</p>	<p>Verwendung als Staubsauger: Der Absaugmotor ist überhitzt.</p>	<p>Einige Minuten warten, damit der Absaugmotor abkühlen kann.</p> <p>Alle Teile, die eine korrekte Saugfunktion beeinträchtigen können, überprüfen und reinigen.</p> <p>Die Belüftungsschlitze zur Kühlung des Absaugmotors überprüfen.</p>
<p>Der Absaugmotor ist stehen geblieben.            (Für Versionen der Klasse M und H) Die Filter-LEDs  und die LED Absaugung  blinken gleichzeitig, das akustische Signal ist zu hören.</p>	<p>Verwendung zum Absaugen von Flüssigkeiten: Der Abfallbehälter ist voll.</p>	<p>Den Behälter entleeren.</p>

(\*) Wartung durch ein autorisiertes Servicecenter.