

DÉPISTAGE DES PANNES

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
Le moteur d'aspiration ne démarre pas et ne fonctionne pas. (Pour les Classes M et H) Les Leds du filtre «  » et de l'aspiration «  » sont éteintes.	Fiche non insérée.	Insérer la fiche dans la prise de courant.
	Panne de courant.	Vérifier la ligne d'alimentation.
	Le moteur d'aspiration a surchauffé.	Vérifier le bon fonctionnement du moteur.
	Moteur d'aspiration endommagé.	Remplacer le moteur. (*)
L'aspiration n'est pas satisfaisante. (Pour les Classes M et H) La Led d'aspiration «  » clignote et l'avertissement sonore est allumé ; Vitesse de l'air à l'intérieur du tuyau ≤ 20 m/s.	Le sélecteur de diamètre du tuyau d'aspiration ne correspond pas avec le flexible utilisé.	Turner le sélecteur sur le diamètre correct du flexible utilisé.
	Conteneur à déchets plein.	Vider le conteneur.
	Sac fleece plein.	Remplacer le sac récolte poussières.
	Éléments filtrants encrassés.	Nettoyer les éléments filtrants.
		Nettoyer ou remplacer le filtre à cartouche.
	Accessoires ou tuyaux bouchés.	Contrôler et nettoyer le tuyau flexible et la bouche d'aspiration.
	Moteur d'aspiration endommagé.	Remplacez le moteur. (*)
Raclette buse d'aspiration usée ou abîmée.	Contrôler et remplacer la raclette.	
(Pour la Classe H) L'aspiration n'est pas satisfaisante, la Led du filtre «  » clignote et l'avertissement sonore est allumé.	Filtre à cartouche absent.	Installer le filtre.
	Filtre à cartouche obstrué ou endommagé.	Nettoyez ou remplacez le filtre.

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
<p>Le moteur d'aspiration s'arrête. (Pour les Classes M et H) Les Leds du filtre «  » et de l'aspiration «  » sont fixes, l'avertisseur sonore fonctionne.</p>	<p>Usage aspirateur poussière : Le moteur d'aspiration a surchauffé.</p>	<p>Attendre quelques minutes que le moteur d'aspiration refroidisse.</p> <p>Vérifier et nettoyer toutes les pièces qui peuvent compromettre une aspiration correcte.</p> <p>Vérifier les fentes de ventilation pour refroidir le moteur d'aspiration.</p>
<p>Le moteur d'aspiration s'arrête. (Pour les Classes M et H) Les leds du filtre «  » et d'aspiration «  » clignotent simultanément, l'avertisseur sonore fonctionne.</p>	<p>Usage aspirateur liquides : Conteneur à déchets plein.</p>	<p>Vider le conteneur.</p>

(*) Maintenance par un centre de service agréé.