

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
En appuyant sur le bouton de déverrouillage du levier en même temps que sur le levier de rotation de la brosse, la machine ne démarre pas.	Fiche débranchée.	Brancher la fiche.
La brosse et/ou le disque entraîneur ne tourne pas.	Le levier de rotation de la brosse/disque entraîneur n'est pas appuyé. Présence d'éventuels corps étrangers.	Appuyer sur le levier. Retirer les corps étrangers encastrés.
L'eau ne sort pas	Le réservoir est vide. Le levier de distribution de l'eau n'est pas appuyé.	Remplir le réservoir. Appuyer sur le levier.
Le nettoyage du sol est insuffisant.	La brosse ou le détergent utilisés sont inadaptés. La solution détergente est insuffisante. La brosse est usée.	Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou de saleté à nettoyer. Retirer le réservoir (en option) de solution détergente. Remplacer la brosse.
Lustrage/lissage du sol insuffisant.	Pad usé.	Remplacer le pad.
La machine fonctionne de manière irrégulière et vibre fortement.	Contrôler que la brosse ou le disque entraîneur soient montés correctement. Contrôler que le pad soit parfaitement centré avec le disque entraîneur. La brosse ou le disque entraîneur ne sont pas adaptés au sol.	Remonter correctement la brosse ou le disque entraîneur. Replacer le pad en le centrant correctement avec le disque entraîneur. Utiliser une brosse ou un disque entraîneur adapté au type de surface et/ou de travail à effectuer.