

| <b>PROBLEM</b>  | <b>URSACHE</b>   | <b>BEHEBUNG</b>   |
|---|--|---|
| Wird die mittlere Taste betätigt, startet die Maschine nicht.                     | Batterie leer (nur Ausführung BC).   | Ladezustand der Batterien überprüfen.   |
|   | Stecker nicht angeschlossen (nur Ausführung E).                                | Stecker einstecken.   |
|   | Hauptsicherung durchgebrannt (nur Ausführung BC).                              | GRÜNE Hauptsicherung von 30A auswechseln.   |
| Bürste dreht sich nicht.  | Störung Überstrom Bürsten-<br>ausgang oder Stromkreis<br>Bürsten offen.        | Siehe Abschnitt "Betriebsal-<br>larne".   |
|   | Bürstenmotor beschädigt.   | Getriebemotor auswechseln.  |
|   | Schaltknopf zum Einschalten<br>der Bürstenrotation nicht ge-<br>drückt.        | Schaltknopf drücken.  |
| Ansauger funktioniert nicht.  | Störung Überstrom am An-<br>saugerausgang oder Strom-<br>kreis Ansauger offen. | Siehe Abschnitt "Betriebsal-<br>larne".   |
|   | Staubsaugermotor be-<br>schädigt.  | Turbine auswechseln.  |
|   | Schaltknopf zum Einschalten<br>der Ansaugers nicht ge-<br>drückt.              | Schaltknopf drücken.  |
| Die Maschine trocknet nicht<br>gut und hinterlässt auf dem<br>Boden Wasserspuren. | Ansauger ausgeschaltet   | Ansauger einschalten  |
|   | Ansaugschlauchverstopft.   | Den Ansaugschlauch,<br>der den Wischer mit dem<br>Schmutzwassertank verbind-<br>det, kontrollieren und eventuell<br>reinigen. |
|   | Wischergummis nicht richtig<br>eingestellt.                                    | Die Wischergummis einstel-<br>len, wie im Abschnitt "Einstel-<br>len des Wischers" beschrie-<br>ben.                          |
|   | Schmutzwassertank voll.  | Den Schmutzwassertank leeren.   |
|   | Wischergummis verschlissen.  | Die Wischergummis umdreh-<br>en oder ersetzen.  |

| <b>PROBLEM</b>                   | <b>URSACHE</b>                                 | <b>BEHEBUNG</b>   |
|----------------------------------|--|---|
| Wasser tritt nicht aus.          | Tank leer.                                     | Tank auffüllen.   |
|                                  | Schaltknopf des Elektroventils nicht gedrückt. | Schaltknopf drücken.  |
|                                  | Wasserhahn zu.                                 | Öffnen des Hahns an der Unterseite der Maschine.  |
|                                  | Filter verstopft.                              | Filter reinigen.  |
|                                  | Elektroventil funktioniert nicht.              | Technischen Kundendienst anrufen.   |
| Bodenreinigung ist unzureichend. | Falsche Bürsten oder Reinigungsmittel.         | Benutzen Sie dem Boden oder dem Grad der Verschmutzung angepasste Bürsten und Reinigungsmittel. |
|                                  | Bürste verbraucht.                             | Bürste ersetzen.  |