

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Durch Drücken des Schalters (34) schaltet die Maschine nicht ein.	Leitungsschalter in Position "0". Ausfall des Schalters. Netzkabel getrennt.	Leitungsschalter drücken. Schalter ersetzen. Das Kabel verbinden.
Bürste dreht sich nicht.	Platine der Funktionen ist beschädigt. Bürstenmotor ist beschädigt. Ausfall des Schalters. Schalter zur Freigabe der Bürstenrotation nicht gedrückt.	Auswechseln. Auswechseln. Schalter ersetzen. Drücken Sie den Schalter
Ansauger funktioniert nicht.	Platine der Funktionen ist beschädigt. Saugermotor beschädigt. Ausfall des Schalters. Der Ansaugschalter ist nicht gedrückt Rückwassertank voll.	Auswechseln. Auswechseln. Schalter ersetzen. Drücken Sie den Schalter Ablassen, spülen und reinigen Sie den Tank.
Die Maschine trocknet nicht gut und hinterlässt auf dem Boden Wasserspuren.	Ansauger ausgeschaltet Ausfall des Schalters. Ansaugschlauchverstopft. Schmutziger Wischer. Schmutzwassertank voll. Schmutzwasserfilter ist verstopft. Wischergummis verschlissen.	Ansauger einschalten Schalter ersetzen. Den Ansaugschlauch, der den Wischer mit dem Schmutzwassertank verbindet, kontrollieren und eventuell reinigen. Reinigen Sie den Wischer. Den Schmutzwassertank leeren. Filter reinigen. Die Wischergummis umdrehen oder ersetzen.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Wasser tritt nicht aus.	Tank leer.  Schalter zur Freigabe des Magnetventils nicht gedrückt.  Ausfall des Schalters.  Wasserhahn zu.  Filter verstopft.  Elektroventil funktioniert nicht.	Tank auffüllen.  Drücken Sie den Schalter.  Schalter ersetzen.  Öffnen Sie den Hahn.  Filter reinigen.  Technischen Kundendienst anrufen.
Bodenreinigung ist unzureichend.	Falsche Bürsten oder Reinigungsmittel.    Bürste verbraucht.	Benutzen Sie dem Boden oder dem Grad der Verschmutzung angepasste Bürsten und Reinigungsmittel.    Bürste ersetzen.
Bürste dreht sich nicht.  Ansauger funktioniert nicht.  Wasser tritt nicht aus.	Fehlerhafter Sensor.	Auswechseln.