

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Premendo l'interruttore (34) la macchina non si accende.	Interruttori di linea in posizione "0". Interruttore guasto Cavo di alimentazione elettrica scollegato.	Premere l'interruttore di linea. Sostituire interruttore Collegare il cavo.
Spazzola non ruota.	Scheda funzioni danneggiata. Motore spazzola danneggiato. Interruttore guasto Interruttore abilitazione rotazione spazzola non premuto.	Sostituire. Sostituire. Sostituire interruttore Premere l'interruttore.
Aspiratore non funziona.	Scheda funzioni danneggiata. Motore aspirazione danneggiato. Interruttore guasto Interruttore aspiratore non premuto. Serbatoio di recupero pieno.	Sostituire. Sostituire. Sostituire interruttore Premere l'interruttore. Svuotare, lavare e pulire il serbatoio.
La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	Aspiratore spento. Interruttore guasto Tubo di aspirazione intasato. Tergitore sporco. Serbatoio di recupero pieno. Filtro acqua sporca intasato. Gomme tergitore usurate.	Avviare l'aspiratore. Sostituire interruttore Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitore al serbatoio di recupero. Pulire il tergitore. Svuotare il serbatoio di recupero. Pulire filtro. Capovolgere o sostituire le gomme tergitore.

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Non fuoriesce acqua.	Serbatoio vuoto. Interruttore abilitazione elettrovalvola non premuto. Interruttore guasto Rubinetto chiuso. Filtro intasato. Elettrovalvola non funzionante.	Riempire il serbatoio. Premere l'interruttore. Sostituire interruttore Aprire il rubinetto. Pulire il filtro. Chiamare il servizio di assistenza tecnica.
Pulizia pavimento insufficiente.	Spazzole o detergente inadeguati. Spazzola consumata.	Usare spazzole o detersivi adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire. Sostituire la spazzola
Spazzola non ruota. Aspiratore non funziona. Non fuoriesce acqua.	Sensore guasto.	Sostituire.