

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Girando la llave la máquina no se enciende.	Batería descargada. Fusible general quemado.	Controlar el estado de carga de la batería. Sustituir el fusible general de 7,5A.
El cepillo no gira.	Fusible del cepillo quemado. Interruptor de activación de la rotación del cepillo no presionado.	Sustituir el fusible BLANCO del motor del cepillo de 25A. Presionar el interruptor.
El aspirador no funciona.	Fusible del aspirador quemado. Interruptor del aspirador no presionado. Tanque de recuperación lleno.	Sustituir el fusible ROJO Motor aspirador de 40A. Presionar el interruptor. Vaciar, lavar y limpiar el tanque y las sondas.
La máquina no seca bien dejando residuos de agua en el suelo.	Aspirador apagado Tubo de aspiración obstruido. Depósito de retorno lleno. Cauchos de la escobilla desgastados.	Encender el aspirador Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno. Vaciar el depósito de retorno. Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla.
No sale agua.	Depósito vacío. Interruptor de activación de la electroválvula no presionado. Grifo cerrado. Filtro obstruido. No funciona la electroválvula.	Llenar el depósito. Presionar el interruptor. Abrir el grifo. Limpiar el filtro. Llamar al servicio de asistencia técnica.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Limpieza del suelo ineficiente.	Cepillos o detergentes inadecuados. Cepillo desgastado.	Usar cepillos o detergentes aptos para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar. Sustituir el cepillo