

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При нажатии кнопки разблокировки рычагов одновременно с рычагами вращения щетки, машина не запускается.	Вилка отсоединена.	Подключить вилку.
Щетка и/или пэдодержатель не вращаются.	Рычаг вращения щетки/пэдодержателя не нажат. Возможное наличие инородных тел.	Нажать рычаг. Удалить застрявшие инородные тела.
Отсутствует подача воды.	Бак пуст. Рычаг подачи воды не нажат.	Наполнить бак. Нажать рычаг.
Недостаточная очистка пола.	Несоответствующие щетки или моющее средство. Недостаточный раствор моющего средства. Щетка изношена.	Использовать щетки или моющие средства, соответствующие типу пола или типу очищаемой грязи. Заполнить бак (факультативно) раствором моющего средства. Заменить щетку.
Недостаточная полировка/шлифовка пола.	Пэд изношен.	Заменить пэд.
Неравномерная работа машины или сильная вибрация.	Проверить, что щетка или диск пэдодержатель установлены правильно. Проверить, что пэд идеально центрирован на диске пэдодержателя. Щетка или диск пэдодержатель не соответствуют типу пола.	Правильно установить щетку или диск пэдодержатель. Переустановить пэд, правильно центрируя его на диске пэдодержателя. Использовать щетку или диск пэдодержатель, соответствующие типу поверхности и/или виду выполняемой обработки.