

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
При нажатии кнопки разблокирования рычагов одновременно с рычагами вращения щетки, машина не запускается.	Вилка отсоединена.	Подключить вилку.
Диск-держатель пэда не вращается	Рычаг вращения щетки/держателя пэда не нажат.	Нажать рычаг.
	Возможное наличие инородных тел.	Удалить застрявшие инородные тела.
Отсутствует подача воды.	Бак пуст.	Наполнить бак.
	Рычаг подачи воды не нажат.	Нажать рычаг.
Полирующая жидкость не поступает.	Бак пуст.	Наполнить бак.
	Не нажата кнопка.	Нажать кнопку.
Недостаточная очистка пола.	Несоответствующий пэд или химическое вещество.	Использовать пэд или химическое вещество, соответствующие типу полируемого пола.
	Пэд изношен.	Заменить пэд.
Неравномерная работа машины или сильная вибрация.	Проверить, что пэд идеально центрирован на диске держателя пэда.	Переустановить пэд, правильно центрируя его на диске держателя пэда.
	Пэд не подходит для типа пола.	Использовать пэд, соответствующий типу полируемой поверхности.
Машина неожиданно выключается в процессе работы.	Срабатывание термореле двигателя.	Нажимать кнопку восстановления, пока не послышится "клик" и убедиться, что машина работает в правильном диапазоне.