

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Bei Drehen des Schlüssels schaltet sich die Maschine nicht ein.	Batterie leer. Hauptsicherung durchgebrannt. Fehlerhafter Schlüssel.	Ladezustand der Batterien überprüfen. Ersetzen der Sicherung auf dem Batteriekabel. Ersetzen Sie den Schlüssel..
Bürste dreht sich nicht.	Leerlauf. Motorprobleme. Platinenfehler.	Den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegen. Ersetzen Sie den Motor. Ersetzen Sie die Karte.
Ansauger funktioniert nicht.	Schmutzwassertank voll. Fehlerhafter Turbinenmotor. Platinenfehler.	Den Tank leeren. Ersetzen Sie den Motor. Ersetzen Sie die Karte.
Die Maschine trocknet nicht oder trocknet nicht gut und lässt Wasserstreifen auf dem Boden.	Ansauger ausgeschaltet. Ansaugschlauchverstopft. Schmutzwassertank voll. Wischergummis verschlissen.	Ansauger einschalten. Den Ansaugschlauch, der den Wischer mit dem Schmutzwassertank verbindet, kontrollieren und eventuell reinigen. Den Schmutzwassertank leeren. Die Wischergummis umdrehen oder ersetzen.
Wasser tritt nicht aus.	Tank ist leer. Defekte Wasserpumpe. Platinenfehler. Filter verstopft. Magnetventil funktioniert nicht.	Den Tank füllen. Ersetzen Sie die Wasserpumpe. Ersetzen Sie die Platine Den Filter reinigen. Den technischen Kundendienst rufen.

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
<p>Die Maschine bewegt sich nicht in Arbeitsbedingungen.</p>	<p>Der Bediener sitzt nicht korrekt auf dem Fahrersitz.</p> <p>Motorwheel defekt.</p> <p>Gang nicht eingelegt.</p> <p>Platinenfehler.</p> <p>Sensor "Bediener anwesend" defekt.</p>	<p>Bitte korrekt auf dem Bedienerplatz Platz nehmen.</p> <p>Motorwheel ersatz.</p> <p>Den Gang über die entsprechende Steuerung einlegen.</p> <p>Ersetzen Sie die Karte.</p> <p>Rufen Sie zur Auswechsellung den Kundendienst.</p>
<p>Bodenreinigung ist unzureichend.</p>	<p>Falsche Bürsten oder Reinigungsmittel.</p> <p>Bürste verbraucht.</p>	<p>Benutzen Sie dem Boden oder dem Grad der Verschmutzung angepasste Bürsten und Reinigungsmittel.</p> <p>Bürste ersetzen.</p>
<p>Der Indikator  Lösungstank leer blinkt weiter.</p>	<p>Tank leer.</p> <p>Hahn zuge dreht.</p> <p>Störungen des Messsystems.</p>	<p>Füllen Sie den Tank.</p> <p>Drehen Sie den Wasserhahn auf.</p> <p>Ersetzen Sie den Durchflussmesser.</p>