

**5.5 Im Störfungsfall**

| <b>Störung</b>                              | <b>Mögliche Ursache</b>                               | <b>Behebung</b>   |
|---|---|---|
| <b>Der Sauger startet nicht</b>             | Stromversorgung unterbrochen                          | Spannung der Steckdose überprüfen.  |
|   |   | Stecker und Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.                                      |
| <b>Austreten von Staub oder Flüssigkeit</b> | Saugschlauch durchlöchert                             | Schlauch austauschen.   |
|   | Filter durchlöchert                                   | Filter austauschen.   |
|   | Filter für Saugart nicht geeignet                     | Für aufgesaugtes Material geeigneten Filter montieren.                                    |
| <b>Der Sauger hat nicht genug Saugkraft</b> | Schlauch durchlöchert oder verstopft                  | Schlauch überprüfen und gegebenenfalls austauschen.                                       |
|   | Behälter voll   | Behälter leeren.  |
|   | Filter verstopft                                      | Filter austauschen.   |
|   | Dichtungen abgenutzt                                  | Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen.                                     |
|   | Luftverlust   | Verriegelungen, Arretierschrauben, Behälter, Filterkammer auf Undichtigkeiten überprüfen. |
| <b>Motorengeräusche zu laut</b>             | <b>GHIBLI&amp;WIRBEL Kundendienst benachrichtigen</b> |   |

**Hinweis!**

**Bei jeder Art von anderweitigem Problem wenden Sie sich bitte an den GHIBLI&WIRBELC-Kundendienst**