

FEHLERSUCHE

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Das Desinfektionsmittel funktioniert nicht.	Der Schalter ist nicht gedrückt.	Stellen Sie die Taste auf „ON“.
	Stecker nicht angeschlossen.	Den Stecker in die Steckdose stecken.
	Kein Strom vorhanden.	Die Versorgungsleitung prüfen.
Das Desinfektionsmittel ist eingeschaltet, liefert aber die Desinfektionslösung nicht.	Leerer Systemkreislauf.	Den Hebel drücken und warten, bis sich der interne Kreislauf der Maschine gefüllt hat, um für die Verwendung mit der Spenderlanze zur Verfügung zu stehen.
	Tank leer.	Den Tank füllen.
	Ausfall der Pumpe.	Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.